

Montage instructie: BEHANG

Tips:

- Behangen op een muur met pleisterwerk? Beklop eerst de muur: bij een doffe klank zit het pleisterwerk waarschijnlijk plaatselijk los. Verwijder de slechte plekken voorzichtig en repareer de gaten met een vulmiddel.
- Sterk zuigende ondergronden eerst voorlijmen om de grootste zuigkracht te breken. Zie verpakking behanglijm.
- Merk voorgesneden banen behang met een klein potloodstreepje of nummer op de achterkant om zo zeker te zijn dat de banen behang allemaal in dezelfde richting worden geplakt. Gebruik voor het aftekenen altijd een zacht potlood; inkt van vilt stiften en pennen kunnen door het behang heen te zien zijn.
- Houd bij het snijden van de banen altijd de bedrukte zijde naar boven. Eventuele fouten en/of vlekken worden dan direct geconstateerd.
- Gebruik altijd een scherp mesje om behang te snijden. Een bot mesje kan scheuren veroorzaken.
- Behang moet altijd rustig drogen. Door te snel drogen kan het gaan krimpen of scheuren. Droog behangen met de deuren en ramen dicht en de verwarming op een gematigde temperatuur.
- Overtollig of gemorst plaksel al deppend direct verwijderen met een schone licht vochtige spons. Niet wrijven!

1

Stap 1

Maak het plaksel aan volgens de gebruiksaanwijzing of gebruik een kant en klare behanglijm.

2

Stap 2

Trek een loodlijn van boven naar beneden op de muur. Gebruik hiervoor een waterpas of een schietlood

3

Stap 3

Breng vervolgens de lijm met een roller aan op de muur

4

Stap 4

Breng het behang in de nog vochtige lijm direct op de muur aan. Druk het behang aan en strijk het glad met een behangspatel, borstel of doek

5

Stap 5

Snijden langs het plafond en de plint het behang op maat met behulp van een lineaal en breekmes

Zie je er tegen op om zelf te behangen? Maak dan gebruik van onze montage-service. Complete ontzorging voor een perfect eindresultaat voor een scherpe prijs!



PRINTYOURMOMENT
prints voor unieke wanddecoratie