

Montage instructie: **WANDKLEED**

1 Stap 1

Steek de roedes door de tunnels van het wandkleed.
De bovenroede is 30 cm. (15 cm. per zijde) breder dan het wandkleed.
Roedes van 180 of 210 cm. bestaan uit 2 delen en verbind je mb.v. een koppelstuk.

2 Stap 2

Verwijder de ronde beschermdoppen van de roedes en schuif de afdekdoppen over de roedes en draai ze vast met de meegeleverde imbussleutel.

3 Stap 3

Hou het wandkleed met roede voor de muur en bepaal de plaats van de wandhaken.
Monteer de wandhaken in de muur en leg de bovenroede in de wandhaken.



PRINTYOURMOMENT
prints voor unieke wanddecoratie